

**ViewSonic®**



---

**IFP5550/IFP6550/IFP7550/IFP8650**  
**Commercial Touch Display**  
**使用手册**

机型: VS17121/VS16954/VS16876/VS16874

## 感谢您选择 ViewSonic

作为世界领先显示解决方案提供商，ViewSonic 一直专注在技术发展、创新和简单化方面超过世界的预期。在ViewSonic，我们相信我们的产品能够对世界产生积极的影响，并且我们深信您选择的 ViewSonic 产品会很好地为您服务。

再次感谢选择 ViewSonic!



# 电磁兼容信息

**注意：**此部分介绍了所有连接要求以及相关说明。相应应用的确定应参照铭牌标签和装置上的相关标记。

## FCC 符合性声明

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。

其操作遵循下面两个条件：（1）本设备不会导致有害干扰；（2）本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

依 FCC 规则的第十五章，本设备经测试，符合 B 级数码设备的限制标准。这些限制标准用于确认电气设备不会对居室中安装的其他设备产生有害干扰。本设备会产生、使用和发射射频能量，因此若没有依照指示安装及使用，可能会对无线电通讯产生有害的干扰。然而，这并不保证该设备在特定安装过程中不会发生这种干扰。如果该设备对收音机或电视机产生有害的干扰（这可以通过设备的开、关来判定），用户可以尝试以下的方法消除干扰：

- 重新调整或放置接收天线。
- 增加设备与无线接收设备之间的间距。
- 将该设备连接到与无线设备不同的另一插座上。
- 洽询销售商或具有无线电/电视经验的技术人员请求帮助。

**警告：**请注意，若未经符合性负责方的明确许可而进行任何变更或修改，可能会导致您失去操作本设备的资格。

## 加拿大工业部声明

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## 针对欧盟国家的 CE 符合性

 此设备符合电磁兼容指令2014/30/EU和低电压指令2014/35/EU的要求。

**以下信息仅适用于欧盟（EU）成员国：**

右侧所示的符号符合《处理废弃电子产品（WEEE）指令2012/19/EU》之规定。

凡标有此符号的产品不得作为城市废品加以处理，而必须按照当地有关法律利用贵国或贵地区的废品回收及收集系统而加以处理。



## 电子电气产品有害物质限制使用标识要求

本产品有害物质的名称及含量标识如下表：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
电源线 / 适配器	×	○	○	○	○	○
外部信号 连接线	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	○	×	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

### 环保使用期限说明



此电子电气产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

## 注意事项与警告

1. 在使用设备之前，仔细阅读这些指导说明。
  - 妥善保管这些指导说明。
  - 注意所有警告并遵照所有指示。
  - 使用显示器时，请保持离屏幕约 40-50 公分的距离。
  - 在移动时务必小心搬动显示器。
  - 切勿拆下后盖。显示器内有高压零件。如果您触碰这些零件，可能会受到严重伤害。
  - 请勿在靠近水的地方使用本设备。警告：为减低火灾或电击的危险，请勿将此产品暴露在雨或潮湿的环境中。
  - 避免将显示器直接暴露在阳光或其它热源中。调整显示器方向，使其偏离光照以减少眩光。
  - 仅用柔软的干布擦干净。如果还不干净，请参照“如何清洁显示器”中更进一步的提示。
  - 不要触摸屏幕。否则皮肤上带来的油脂很难清除。
  - 切勿摩擦显示器面板或者在面板上按压，否则可能对屏幕造成无法修复的损坏。
  - 切勿堵住任何的通风孔，按照厂商的提示进行安装。
  - 请勿在靠近，如散热器、热记录器、火炉或其他任何能够产生热量的仪器（如扩音器）的地方安装本设备。
  - 请将显示器放置在通风良好的地方。请勿将任何物品放在显示器上，否则会阻碍散热。
  - 请勿将任何重物放置到显示器、视频信号线或电源线上。
  - 如果出现冒烟、异常噪音或异味，请立即关闭显示器并电话通知经销商或 ViewSonic。继续使用显示器是不安全的。
  - 请特别注意机器的接地状况。普通插头有两个金属脚，其中的一片比另外一片宽。接地型插头有两片金属片用于导电，另外一个接地的专用引脚。机器接地良好，将为您提供安全保障。如果插头不能插入电源插座，请找电工来替换旧的插座。
  - 保护电源线的插头、插座及其他与设备连接部位，免受行人践踏或物品挤压。务必将电源插座靠近设备，这样方便使用。
  - 仅使用制造商所指定之装置/附件。
  - 只能使用由制造商指定或与本设备一起出售之推车、座架、三脚架、托架、或桌子。在移动设备与推车的整体组合时，务必十分小心，避免在翻倒时受伤。
  - 长期不使用时，请将电源插头拔出。
  - 当机器受损，如电源线或者插头损坏、被液体溅到或物体落到机器上、机器被雨淋或者受潮、不能正常工作或者掉到地上，需要请专业人员来进行检修。



# 目录

## 电磁兼容信息

FCC 符合性声明 .....	i
加拿大工业部声明 .....	i
针对欧盟国家的 CE 符合性 .....	i
电子电气产品有害物质限制使用标识要求 .....	ii
注意事项与警告 .....	iii

## 版权信息

产品注册 .....	2
用户纪录 .....	2

## 1. 开始

1.1 包装内容 .....	3
1.2 壁挂架套件规格 (VESA) .....	4

## 2. 智能型白板/液晶显示器功能

2.1 控制台概览 .....	5
2.2 端子界面概览 .....	6
2.3 遥控器概览 .....	7
2.4 装入遥控器电池 .....	8
2.5 遥控接收器范围 .....	9

## 3. 设定显示器

3.1 连接外部 PC .....	10
3.2 RS232 连接 .....	11
3.3 连接 USB 周边装置 .....	12
3.4 AV 输入连接 .....	13
3.5 HDMI 连接 .....	14
3.6 同轴连接 .....	14
3.7 视频输出连接 .....	15

## 4. OSD 菜单操作

4.1 一般设定 .....	16
4.2 更多 OSD 设定 .....	18
4.3 批注菜单 .....	21
4.4 嵌入式播放机界面 .....	27
4.5 多媒体支持格式 .....	49

## 5. 故障排除

## 6. 维护保养

## 7. 显示模式

7.1 VGA 模式 .....	53
7.2 HDMI 模式 .....	54
7.3 DP Mode .....	54

## 8. 规格

## 9. RS-232 Protocol

9.1 Introduction .....	56
9.2 Description .....	56
9.2.1 Hardware specification .....	56
9.2.2 LAN Hardware Specification .....	57
9.2.3 RS232 Communication Setting .....	57
9.2.4 LAN Communication Setting .....	57
9.2.5 Command Message Reference .....	57
9.3 Protocol .....	58
9.3.1 Set-Function Listing .....	58
9.3.2 Get-Function Listing .....	64
9.3.3 Remote Control Pass-through mode .....	71

## 其它信息

客户支持 .....	74
------------	----

# 版权信息

版权所有© ViewSonic Corporation, 2018。保留所有权利。

Macintosh 与 Power Macintosh 是苹果公司的注册商标。

Microsoft、Windows 和 Windows 标志是 Microsoft Corporation 在美国与其他国家的注册商标。

ViewSonic 与三只鸟标志是 ViewSonic Corporation 的注册商标。

VESA是视讯电子标准协会的注册商标。DPMS、DisplayPort 和 DDC是 VESA的商标。

 是 SRS Labs, Inc. 的注册商标。

Premium Sound technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.  
ENERGY STAR® 美国环保局 (EPA) 的注册商标。

身为 ENERGY STAR® 的伙伴，ViewSonic Corporation 保证本产品完全符合 ENERGY STAR® 的能源效率规定。

免责声明：ViewSonic 公司不对本文档中的技术、编辑错误或遗漏负责；亦不对因提供本数据，或因本产品之性能或使用所造成意外或衍生的损坏负责。

为了持续产品改良的利益，ViewSonic 公司保留在没有通知的情况下变更此产品规格的权利。本文件中信息如有修改，恕不另行通知。

未经 ViewSonic Corporation 事先书面同意，任何人均不得为任何目的，以任何方式复制、翻版或传送此文件。

## 产品注册

为满足您未来的产品需求，并立即收到额外的产品信息，请造访所在地区的 ViewSonic 网站并注册您的产品。

注册产品能为您未来的客服需求做好准备。请打印本使用指南，并于「妥善保存此记录」区域中填入数据。显示器的序号位于显示器的背面。如需详细信息，请参阅本指南的「客户支持」章节。

### 用户纪录

产品名称:	IFP5550/IFP6550/IFP7550/IFP8650 ViewSonic Commercial Touch Display
机型:	VS17121/VS16954/VS16876/VS16874
文件编号:	IFP5550/IFP6550/IFP7550/IFP8650_UG_SCH Rev. 1C 12-15-17
序号:	_____
购买日期:	_____

### 需在产品寿命结束时正确弃置产品

ViewSonic 尊重环境并致力于以保护环境的态度工作与生活。感谢您为更聪明、更绿色的计算机运算尽一份心力。请上 ViewSonic 网站了解更多信息。

美国和加拿大：<http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

欧洲：<http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>

台湾：<http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

# 1. 开始


恭喜您购买 ViewSonic® 显示器。

**重要!** 请储存好原包装盒和所有包装材料以便将来运输需要。

**注意:** 本指南中的「Windows」一词代表 Microsoft Windows 操作系统。


## 1.1 包装内容

- VGA线
- 电源线 x 4
- 遥控器
- AAA电池 x 2
- USB线
- 音频线
- AV线
- 触控笔 x 3
- 用户手册光盘向导
- 快速入门指南
- RS232适配器
- 夹子 x 5
- 面板
- 螺钉 x 3



## 1.2 壁挂架套件规格 (VESA)

请按照壁挂架安装指南中的说明，安装壁挂架或活动式安装架。如需安装至其他建筑材料上，请联系最近的经销商。



英寸	VESA 规格 (A x B)	标准螺丝 (C x D)	数量
IFP6550 - 65"	600 x 400 mm	M8 x 25 mm	4
IFP7550 - 75"	800 x 400 mm	M8 x 25 mm	4
IFP8650 - 86"	800 x 400 mm	M8 x 25 mm	4
IFP5550 - 55"	400 x 400mm	M8 x 25mm	4


- ViewSonic 提供如上表所示标准规格的壁挂架套件。
- 若要找到最适合的安装架，请浏览 [www.viewsonic.com.cn](http://www.viewsonic.com.cn) 或致电客服。
- 在购买我们的壁挂架套件时，将会提供详细的安装手册和组装需要的所有零组件。
- 请勿使用非标准规格的螺丝，以免造成液晶显示器内部的损坏。

## 2. 智能型白板/液晶显示器功能

本节介绍智能白板/液晶显示器的各项功能。


**注意：** 本使用册中介绍的功能或应用可能因购买的型号不同而有所差异。

### 2.1 控制台概览



项目	说明
①	按此键开启装置 按此键开启 / 关闭屏幕 按住此键关闭设备
②	返回 Embd Player 主界面
③	返回 Embd Player 上一层
④	显示菜单
⑤	降低音量
⑥	增加音量
⑦	用于嵌入式播放机和内部 PC 的 USB 端口
⑧	从遥控器接收讯号


## 2.2 端子界面概览



项目	说明
①	连接到具有HDMI输入功能的显示设备
②	用于嵌入式播放机的USB端口
③	高清多媒体接口信号输入，连接到具有HDMI输出功能的PC、机顶盒或其它视频设备 HDMI 1最高支持3840x2160@60Hz HDMI 2和3最高支持3840x2160@30Hz
④	触按信号输出到外部PC 触按1用于HDMI输入1和2 触按2用于HDMI输入3、DP输入和VGA输入
⑤	已连接到具有DisplayPort输出功能的设备 DP最高支持3840x2160@60Hz
⑥	外部计算机音频输入
⑦	外部计算机图像输入
⑧	复合视频和音频输入
⑨	同轴输出
⑩	串行接口，用于在设备之间相互传输数据
⑪	音频输出到外部扬声器
⑫	标准RJ45 (10/100MHz) Internet连接接口（此网络端口用于嵌入式播放机和吸入式PC）
⑬	开机/关机开关
⑭	交流电源输入

## 2.3 遥控器概览


- 1  :  
Press to turn the display ON/OFF
- 2  :  
Mute / Unmute
- 3 DISPLAY :  
Display information of the current input source
- 4 P.MODE :  
Blank screen
- 5 S.MODE :  
Freeze screen
- 6 Numeric button:  
Numeric input button
- 7  :  
Press to switch between PC applications
- 8 0 :  
Numeric input button
- 9  :  
Close current PC window
- 10 INPUT:  
Source selection button
- 11 MENU:  
Press to display Menu
- 12 RED+ALT:  
Screen capture
- 13 GREEN+TAB:  
PC 'Tab' button
- 14 YELLOW+DESKTOP:  
Switch to slot in PC desktop
- 15 BLUE+BACKSPACE:  
PC 'Backspace' button
- 16 START、D. MENU:  
PC 'Windows' button
- 17 、D. TITLE:  
PC 'Menu' button
- 18  :  
Press to scroll up
- 19  :  
Press to scroll left
- 20  :  
Press to scroll right
- 21  :  
Press to scroll down
- 22 ENTER:  
Enter button. Press it to select options.
- 23 、D. USB:  
Writing software startup
- 24 ESC/EXIT、D. SETUP:  
Shortcut button to exit dialog boxes
- 25 EPG:  
Back
- 26 FAV、SPACE:  
PC 'Space' button
- 27 CH. +、CH. -:  
CH+ : PC previous page  
CH- : PC next page
- 28 VOL+、VOL-:  
Increase / Decrease volume
- 29 F1:  
Windows F1 Function
- 30 F2:  
Windows F2 Function
- 31 F3:  
Windows F3 Function
- 32 F4:  
Windows F4 Function
- 33 F5:  
Windows F5 Function
- 34 F6:  
Windows F6 Function
- 35 F7:  
Windows F7 Function
- 36 F8:  
Windows F8 Function
- 37 F9:  
Windows F9 Function
- 38 F10:  
Windows F10 Function
- 39 F11:  
Windows F11 Function
- 40 F12:  
Windows F12 Function



## 2.4 装入遥控器电池

按照以下说明将随附的电池装入遥控器。建议不要混用不同类型的电池。

1. 取下遥控器后面的电池盖。
2. 装入两颗「AAA」电池，确保电池上的「+」符号对应电池槽上的「+」。
3. 将电池盖对准遥控器上的插槽，并扣入卡锁装回电池盖。




**警告：** 如果换错电池，可能会发生爆炸。

**注意：** 务必以环保的方式处理废电池。请联系当地政府部门，详细了解如何安全处理废电池。

## 2.5 遥控接收器范围


这里显示遥控接收器的有效范围。有效范围是 8 公尺。请确保没有物体阻碍遥控器讯号传送至接收器。



## 3. 设定显示器

**警告：** 为了您和装置的安全，在外部装置准备好之前，请勿连接电源。

### 3.1 连接外部 PC



1. 请按照以下说明显示外部 PC 的视讯和声音。


**注意：** 外部 PC 也可透过 HDMI 线接到显示器。

- 将 VGA 线（15-pin）从外部 PC 接到显示器上的 VGA 输入埠。
- 将音源线从外部 PC 上的音讯输出端口接到显示器上的音讯输入端口。

2. 将 USB 线从显示器的触控输出埠接到外部 PC。

**注意：** 为取得最佳效果，计算机输入分辨率请选择 1920x1080p。

## 3.2 RS232 连接




使用 RS232 串行端口线将显示器接到外部计算机时，透过 PC 可以控制某些功能，包括开机 / 关机、音量调整等。


### 3.3 连接 USB 周边装置

如同一般的PC，使用智能型白板能方便连接不同的 USB 设备和其他周边装置。

1. USB 周边装置：将 USB 装置线接到 USB 输入埠。
2. 网络和调制解调器线：将路由器线接到 LAN 输入埠。
3. 麦克风：将麦克风线接到麦克风端口。




### 3.4 AV 输入连接



1. 将 3 色 AV 线从显示器上的 AV 输入端口接到周边装置上的 AV 输出端口（AV 线：黄色为视讯，红色为右音频，白色是左音频）。
2. 插上电源线插头，打开后面板的电源开关。
3. 按显示器右边的  按钮打开屏幕。
4. 按 INPUT（输入）按钮切换到「AV」输入讯号源。


### 3.5 HDMI 连接



1. 将 HDMI 线接到显示器和周边装置上的 HDMI 端口。
2. 插上电源线插头，打开后面板的电源开关。
3. 按显示器右边的  按钮打开屏幕。
4. 按 INPUT（输入）按钮切换到「HDMI」输入讯号源。


**注意：** HDMI 1最高支持3840x2160@60Hz  
HDMI 2/3最高支持3840x2160@30Hz

### 3.6 同轴连接



1. 将同轴线从数字输出端口连接到音响系统的同轴接口。
2. 插上电源线插头，打开后面板的电源开关。
3. 按显示器右边的  按钮打开屏幕。

### 3.7 视频输出连接




1. 使用HDMI线连接具有HDMI输入功能显示设备，使用音频线连接声音输入。
2. 插上电源线插头，打开后面板电源开关。
3. 按显示器右侧的电源按钮以打开屏幕。

**注意：** HDMI输出可以输出任何源信号，最大分辨率为1080P@60Hz。

## 4. OSD 菜单操作

### 4.1 一般设定



#### 选择输入讯号源:

1. 请按下遥控器上的 INPUT 按钮，显示一般设定菜单，然后按下 DOWN 进入输入讯号源菜单。
2. 按向下 / 向上 / 向左 / 向右键选择想要的输入讯号源。
3. 按遥控器上的 Enter 按钮，或用触控笔单击选择输入讯号源。
4. 按遥控器上的 BACK（退出）键，或用触控笔单击菜单外的空白区域可退出屏幕菜单。



#### 要调整背光和启用/禁用“无闪烁”：

1. 按下遥控器上的 INPUT 按钮，显示一般设定菜单。
2. 直接用触控笔拖曳图示调整该值。
3. 单击 Flicker Free（无闪烁）图标可启用/禁用此功能。
4. 按遥控器上的 EXIT（退出）键，或用触控笔单击菜单外的空白区域退出屏幕菜单。




#### 调整音量：

1. 按下遥控器上的 INPUT 按钮，显示一般设定菜单。
2. 直接用触控笔拖曳图示调整该值。
3. 按遥控器上的 <静音> 按钮，或直接用触控笔单击静音图示启用或停用静音功能。
4. 按遥控器上的 EXIT（退出）键，或用触控笔单击菜单外的空白区域退出屏幕菜单。

## 4.2 更多 OSD 设定


按遥控器上的菜单按钮（在嵌入式播放机源以外的任何源中）显示常规设置菜单。

### 音讯设定




1. 直接使用触控笔点选音量、低音、高音及平衡图标，调整音量。或按下向上 / 向下 / 向左 / 向右，选择图示，然后按下 VOL+/VOL- 调整音量。
2. 直接单击标准、低音、高音及平衡图标，变更音频效果。
3. 单击静音图示，启用 / 停用静音功能。

## 画面设定




1. 单击 Image Sticking Protection（防图像残留）可启用/禁用此功能。
2. 直接单击 4:3 与 16:9 图示，变更比例。

## 显示设置



1. 直接使用触控笔点选亮度、对比度、色调及清晰度图标，调整音量。或按下向上 / 向下 / 向左 / 向右，选择图示，然后按下 VOL+/VOL- 调整音量。
2. 单击 Standard（标准）、Bright（明亮）、Soft（柔和）和 Customer（客户）图标可更改显示效果。
3. 单击 Standard（标准）、Cold（冷色）和 Warm（暖色）图标可更改色温。
4. 直接使用触控笔拖曳  图示，调整蓝光值。

## 调整设定



1. 直接使用触控笔拖曳图示，调整数值。
2. 直接单击自动图示，进行自动调整。

## 4.3 批注菜单

### vPen



注释菜单



浮动笔菜单




快捷方式菜单

在任何输入讯号源中，将两个手指放在屏幕上（约 20~50mm 间距）并保持 2 秒以上以调出批注菜单。在此模式下，用户可使用触控笔操作。

项目	说明
注释菜单	弹出子菜单。
返回	单击可返回上一个操作界面。
主界面	单击可返回嵌入式播放机的主界面。
笔	弹出笔菜单。 单击可在图片中添加注释，再次单击可更改颜色。
屏幕截图	在屏幕上单击和拖移一个矩形。可任意调整矩形的位置和形状。 存储位置: /Storage/vBoard
另存为	单击可保存当前图像。 存储位置: /Storage/vBoard
橡皮擦	单击可根据需要擦除手写内容。
快捷方式	弹出快捷方式菜单。
vBoard	单击可进入 vBoard 软件。
ViewBoard Cast	单击可进入 ViewBoard Cast 软件。
App	单击可进入嵌入式播放机的App界面。
关闭	单击可关闭注释菜单。

## 侧工具栏



项目	说明
 返回	单击可返回上一个操作界面。(只适用于嵌入式播放机源)
 主屏幕	单击可返回嵌入式播放机的主界面。
 快捷方式	弹出快捷方式菜单(只适用于嵌入式播放机源)。快捷方式菜单当前使用的APP
 vBoard	单击可进入 vBoard 软件
 笔	弹出笔菜单 单击可在图片中加入注释 注意：在笔模式中，最多支持10个书写
 颜色	单击可更改笔颜色
 另存为	点击以将当前图像保存到内部存储器
 保存到云	点击以将当前图像保存到云
 关闭	单击可关闭菜单


	放大/缩小	弹出放大/缩小菜单 单击可调整放大/缩小
	放大	单击可放大当前图像
	缩小	单击可缩小当前图像
	原始	单击可返回原尺寸
	工具	弹出工具菜单
	聚光灯	单击可打开聚光灯
	倒数	单击可打开倒数功能
	秒表	单击可打开秒表功能
	Air Class	单击可打开Air Class功能

## Air Class

单击  可进入Air Class。参与者使用Android手机扫描二维码参加Air Class，主持人需要单击“进入课程”。


**注：**请确保参与者和主持人处于IFP50的同一个LAN中。

## 手机操作



1. 扫描IFP50屏幕上出现的二维码。
2. 输入参与者的姓名，然后单击 Enter（进入）图标。
3. 手机操作界面将出现。


## IFP50 操作



1. 单击 ENTER THE CLASS（进入课程）图标。
2. 单击 Voter（投票人）图标。
3. IFP50操作界面将出现。

### 投票人


单击  图标可进入投票人界面。单击“Single choice”（单项选择）或“Multiple choice”（多项选择）图标可定义回答类型。




单击 BEGIN（开始）图标让参与者开始回答。




参与者按 OK（确定）图标完成回答后，IFP将在屏幕上显示参与者的姓名。



单击 Finish（完成）图标以完成投票，随后回答统计信息将显示。



选择右边回答以显示正确率。



单击 🗣️ 图标进行分析。

$2 \times 3 =$

A. 7   B. 6   C. 9   D. 11

Answers statistics


Option	Percentage
A	50.0%
B	50.0%
C	0.0%
D	0.0%

🗣️ ✕

Vote! Responder! Submit! Message! Exit!

## 回答者


单击  可进入 Responder（回答者） 参与者需要单击 OK 图标来回答。



## 消息

单击  可启用/禁用消息功能。

## 点符操作



1. 单击 消息图标可启用此功能。
2. 参与者单消息符图标可切换到消息界面。
3. 参与者输入消息后单击 Send（发送）图标。
4. 消息将出现在 IFP50 上边。


## 管理员

单击  可显示二维码让更多参与者参加课程。

## 退出

单击  可退出课程界面。


## 4.4 嵌入式播放机界面



切换到嵌入式播放机源以显示上面所示的 ViewBoard 启动程序界面。

项目	说明
 vBoard	单击可进入 vBoard 软件
 ViewBoard Cast	单击可进入 ViewBoard Cast 软件
 浏览器	单击可进入网页
 APP	单击可进入嵌入式播放机应用程序管理页面
 网络	单击可进入以太网设置

## vBoard




项目	说明
 文件	新建/打开/保存文件
 主屏幕	返回主页
 APP	单击可进入嵌入式播放机应用程序管理页面
 设置	打开设置对话框
 打开文档	通过默认 app 打开媒体/文档文件
 笔	单击可弹出笔绘制的参数对话框。可以通过此对话框选择对象的颜色、粗细和形状 然后关闭对话框开始绘制 <b>注意：</b> 在笔模式中，一个点可书写，三个点可擦除。
 橡皮擦	单击可使用橡皮擦
 选择	选择板上的任何对象
 撤消	取消上次更改
 重做	还原撤消操作的效果
 ViewBoard Cast	单击可进入 ViewBoard Cast 软件

	页面	单击可显示页面管理
		单击可显示或隐藏网格
		单击可显示或隐藏时钟
		单击可反转工具栏
		单击可反转工具栏

**注意：** 两点可放大/缩放和导航。


## vBoard Lite



项目	说明
 菜单	单击可弹出子菜单
 退出	单击可退出 ViewBoard Lite
 选择	选择板上的任何对象
 笔	单击可书写或设置类型、颜色和粗细 <b>注意：</b> 在笔模式中，最多支持10个书写
 橡皮擦	单击可使用橡皮擦
 清理	单击可清理所有元素
 图形	单击可创建或按住 3 秒设置类型、颜色和粗细。
 水彩	单击可进入水彩页面
 撤消	取消上次更改
 重做	还原撤消操作的效果
 添加页面	单击可添加新页面

	上一页	单击可转到上一页
	1/1 页面	显示页码
	下一页	单击可转到下一页
	新建	单击可创建新文件
	打开	单击可打开*.enb格式文件
	导入	单击可导入 *.jpg格式文件
	保存	单击可将当前内容保存为*.enb格式
	导出	单击可导出当前内容
	云服务	单击可将当前图像上传到云存储。
	背景	单击可更改背景
	自动亮度	单击可启用/禁用自动亮度


## 水彩



项目	说明
 笔	单击可选择不同类型 <b>注意：</b> 在笔模式中，最多支持10个书写
 粗细	单击可更改粗细
 调色板	选择颜色，然后按下并旋转调色板上的圆圈以调整颜色
 滴管	单击滴管以滴染笔颜色
 色盘	单击可更改笔颜色


## ViewBoard Cast

单击可运行ViewBoard Cast应用程序。



### Mac和Windows设备

1. 确保您的设备已连接到IFP50的同一网络。
2. 访问IFP50上的地址以下载应用程序。
3. 启动ViewBoard Cast并单击IFP50上显示的图标号。




## iOS

1. 确保您的设备已连接到IFP50的同一网络。
2. 输入IFP50上显示的密码。
3. 在底部上滑以进入快速设置Open AirPlay。
4. 选择设备，iOS操作界面将出现。

## Android

1. 确保您的设备已连接到IFP50的同一网络。
2. 输入IFP50上显示的密码。
3. 扫描IFP50上显示的二维码以下载客户端。
4. 打开ViewBoard Cast客户端。


## 移动设备界面



项目	说明
 切换	单击可隐藏或显示工具栏
 主屏幕	单击可返回主界面
 返回	单击可返回上一个操作界面
 文件夹	单击可查看或打开移动设备内部文件
 屏幕共享	点击以共享屏幕 (支持 Android 5.0 以上版本)
 触按	单击可切换到触按模式
 笔	单击可在图片中加入注释 单击可更改颜色或粗细
 清除	单击可清理所有元素
 摄像头	单击可使用摄像头，然后将图像发送到IFP50


## Zoom

单击  可运行 Zoom（缩放）应用程序。




1. 单击 Sign In（登录）。输入您的电子邮件和密码，或用您的Google、Facebook或SSO帐户登录。
2. 如果您没有 Zoom 帐户，应选择 Sign Up（注册）。

## 加入会议



1. 选择 Join a Meeting（加入会议）。
2. 输入您想加入会议的会议 ID。
3. 单击Join Meeting（加入会议）。


## 开始一个即时会议



1. 选择 Schedule（安排）或 Host a Meeting（主持会议）。
2. 选择会议选项：
  - 选择打开或关闭视频。
  - 选择使用个人会议 ID 或唯一会议 ID。
3. 单击 Start a Meeting（开始会议）。
4. 通过单击屏幕底部的参与者图标邀请会议参与者。
5. 单击参与者屏幕底部的 Invite（邀请）。
6. 使用您想要用于邀请参与者的联系方式选择参与者。

## Visualizer


单击  可运行 Visualizer 应用程序。




项目	说明
 退出	单击可退出
 分辨率设置	单击可更改摄像头分辨率
 笔	单击可在图片中加入注释
 屏幕快照	单击可拍屏幕快照
 可调整模式	在此模式中，用户可以使用两个手指放大/缩小和旋转图像
 全屏	单击可全屏显示

## Keeper

单击  可运行 Keeper 应用程序。




项目		说明
	一键优化	单击可优化系统、执行内存清理和垃圾清理
	内存清理	单击可执行内存清理
	垃圾清理	单击可执行垃圾清理
	信息	单击可检查系统信息
	退出	单击可退出

## 屏幕锁定

单击  可设置屏幕锁定密码或启用屏幕锁定。


## 设置密码



## 屏幕锁定已启用



## 文件夹



1. **Storage device display (储存装置显示)**：用触控笔单击进入相应储存装置区域。

2. **图示：**

Item	Description
 退出	单击即可退出。
 排序	单击即可排序档案。
 缩图	单击即可使用缩图模式显示档案。
 清单	单击即可使用列表模式显示档案。
 选择	单击即可选择档案。
 新增文件夹	单击即可新增文件夹。
 复制	单击即可复制档案。
 贴上	单击即可贴上档案。
 剪下	单击即可剪下档案。
 删除	单击即可删除档案。
 重新命名	单击即可重新命名档案。
 更多	单击即可显示更多功能。

**3. File type menu (文件类型菜单) :**

**All (全部) :** 所有类型

**文件:** OFFICE 类型文件

**注意:** ViewBoard Lite 储存的影像和批注屏幕快照储存的影像。


**图片:** 影像类型文件

**媒体:** 音频和视讯类型文件

**4. 档案信息:** 预览影像、显示影像名称、大小、分辨率及建立的日期。


**5. Main display area (主显示区域) :** 显示相应类型的档案。

## 浏览器




进入 web 浏览器上网。

## 设定




- **网络访问:** 检查设备的当前网络连接状态和网络参数。
- **共享:** 用于共享的 SAMBA 服务。
- **显示:** 调整默认主页、墙纸、HDMI输出加密、像素位移间隔。
- **存储:** 检查内部存储容量。
- **应用:** 显示嵌入式播放机中所有应用程序的信息。
- **安全:** 显示信任的证书。 启用/禁用未知源安装。
- **语言和输入法:** 调整嵌入式播放机的语言和输入法。
- **启动和关闭:** 设置启动频道、启动后待机和开/关定时。
- **密码:** 设置屏幕锁定密码。
- **输入设置:** 启用/禁用和编辑输入别名。
- **其他设置:** 设置vPen、侧工具栏频道设置和vBoard Lite书写设置。
- **日期和时间:** 设置系统日期和时间。
- **关于设备:** 显示嵌入式播放机信息。

## 应用程序





- AirPlay
- 浏览器
- Chrome
- 云盘
- ES文件浏览器
- 文件夹
- Keeper
- 屏幕锁定
- 设置
- vBoard
- vBoard Lite
- Visualizer
- ViewBoard Cast
- WPS 办公室
- Zoom
-

## 云盘




项目	说明
添加帐户	添加用户帐户。
使用默认帐户	按上传图标后不再次确认帐户，当前图像将上传到云存储。
保存时使用默认文件名	按上传图标后不编辑文件名，当前图像将上传到云存储。

## ES 资源管理器



项目	说明
网络	进入子菜单。
云	进入操作页。
新建	点击“Gdrive”图标添加云帐户。



选择云帐户以访问云文件

## 4.5 多媒体支持格式

媒体	编码解码器	文件扩展名
图片	BMP, JPEG, PNG	.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png
电影	H.263, H.264, MJPEG, MPEG2, MPEG4, RV30/40, VP6, Xvid-ASP	.3gp, .asf, .asx, .avi, .flv, .m4v, .mkv, .mov, .mp4, .mpg, .mpeg, .rmvb, .ts
音乐	AAC, ALAC, FLAC, MPEG 3, Vorbis, WAV, WMA	.aac, .ape, .flac, .m4a, .mp3, .ogg, .wav, .wma

\*实际支持的格式将取决于已付的版税。

## 5. 故障排除

遥控器失灵	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查是否有东西阻碍显示器的遥控接收器。</li><li>2. 检查遥控器电池是否安装正确。</li><li>3. 检查是否需要更换电池。</li></ol>
装置突然关闭	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查是否启用了睡眠模式。</li><li>2. 检查当地是否停电。</li><li>3. 开启显示器，检查讯号和控制系统是否有问题。</li></ol>

### PC 模式

无 PC 讯号	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查显示器设定。</li><li>2. 检查显示器分辨率。</li><li>3. 使用 OSD 菜单调整水平同步和垂直同步（同步）设定。</li></ol>
背景有条纹	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 选择自动调整。</li><li>2. 调整频率和相位。</li></ol>
颜色不对	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查 VGA 连接。</li><li>2. 调整色度、亮度和对比度设定。</li></ol>
不支持的格式	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 选择自动调整。</li><li>2. 调整频率和相位设定。</li></ol>

### 触控功能

触控功能没有反应	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查驱动程序是否正确安装。</li><li>2. 重新安装驱动程序。</li><li>3. 检查设定并校准。</li><li>4. 检查触控笔是否正常运行。</li></ol>
----------	---

### 视讯不正常

不显示画面 / 没有声音	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查电源状态。</li><li>2. 检查讯号线。</li><li>3. 检查内部 PC 是否正确安装。</li></ol>
画面抖动	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查讯号线。</li><li>2. 检查是否有其他电器干扰讯号。</li></ol>
画质不佳	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在菜单中调整色度、亮度和对比度设定。</li><li>2. 检查讯号线。</li></ol>


### 音讯不正常

没有声音	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按静音 / 取消静音按钮。</li><li>2. 调整音量。</li><li>3. 检查音源线。</li></ol>
只有一个喇叭有声音	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在菜单中调整声音平衡。</li><li>2. 检查计算机的声音控制面板设定。</li><li>3. 检查音源线。</li></ol>
VGA 输出中没有声音	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查音源线是否有正确连接。</li></ol>

## 6. 维护保养

请遵照这些清洁指示，以确保您的智能型白板显示器能长时间保持良好的状态：

- 若机器已开启很长一段时间时请勿清洁。
- 在清洁或擦拭前，请先拔下装置的电源插头。



- 请勿在屏幕上使用液体清洁剂或喷雾剂。
- 只使用略湿的布清洁装置外观。
- 请勿长时间继续使用系统。
- 不使用时请记得拔下显示器电源插头。
- 使用突波保护器防止系统故障和突波。
- 确保显示器保持在干燥的状态。如在装置上或附近处理液体时请小心。

**注意：**如果玻璃和面板之间出现凝结，请持续开启显示器，直到湿气消失。

## 7. 显示模式

### 7.1 VGA 模式

640x480	@60Hz/72Hz/75Hz
720x400	@70Hz
800x600	@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz
832x624	@75Hz
1024x768	@60Hz/70Hz/75Hz
1152x864	@60Hz/75Hz
1152x870	@75Hz
1280x768	@60Hz/75Hz
1280x960	@60Hz
1280x1024	@60Hz/75Hz
1360x768	@60Hz
1366x768	@60Hz
1440x900	@60Hz/75Hz
1400x1050	@60Hz/75Hz
1600x1200	@60Hz
1680x1050	@60Hz
1920x1080	@60Hz
1920x1200	@60Hz

## 7.2 HDMI 模式

640x480	@60Hz/72Hz
720x400	@70Hz
800x600	@60Hz/72Hz
1024x768	@60Hz/70Hz/75Hz
1280x800	@60Hz
1280x1024	@60Hz
1360x768	@60Hz
1440x900	@60Hz
1680x1050	@60Hz
1920x1080	@60Hz
3840x2160	@30Hz (HDMI 2/3) @60Hz (HDMI 1)
480i	@60Hz
480p	@59Hz/60Hz
576i	@50Hz
720p	@50Hz/60Hz
576p	@50Hz
1080i	@50Hz/60Hz
1080p	@50Hz/60Hz

## 7.3 DP Mode

640x480	@60Hz/72Hz
720x400	@70Hz
800x600	@60Hz/72Hz
1024x768	@60Hz/70Hz/75Hz
1280x800	@60Hz
1280x1024	@60Hz
1360x768	@60Hz
1440x900	@60Hz
1680x1050	@60Hz
1920x1080	@60Hz
3840x2160	@60Hz
480i	@60Hz
480p	@59Hz/60Hz
576i	@50Hz
720p	@50Hz/60Hz
576p	@50Hz
1080i	@50Hz/60Hz
1080p	@50Hz/60Hz

## 8. 规格

型号		IFP5550	IFP6550	IFP7550	IFP8650
LCD	屏幕大小	54.6"	64.5"	74.5"	85.6"
输入讯号		3 x HDMI 1 x DP 1 x VGA 1 x PC 音讯 1 x CVBS			
输出讯号		1 x HDMI 1 x 耳机 1 x SPDIF(coaxial)			
喇叭输出		16W x 2			
RS232		RS232 通讯			
电源	电压	100V-240V AC 50/60HZ			
操作条件	温度 湿度 海拔高度	32° F to 104° F (0° C to 40° C) 20% ~ 80% 无凝结 ≤2000M			
存放条件	温度 湿度 海拔高度	-4°F 至 140°F (-20°C 至 60°C) 10% ~ 90% 无凝结 ≤2000M			
外观尺寸	物理 (mm)	1302 x 799 x 98	1521 x 922 x 99	1763 x 1042 x 99	1988 x 100 x 1186
重量	物理 (kg)	34	47	58.5	78
耗电量	开关	129W <0.5W	350W <0.5W	430W <0.5W	500W <0.5W

注意：产品规格如有更改，恕不另行通知。

# 9. RS-232 Protocol

## 9.1 Introduction

This document describes the hardware interface spec and software protocols of RS232 interface communication between ViewSonic LFD and PC or other control unit with RS232 protocol.

The protocol contains three sections command:

- Set-Function
- Get-Function
- Remote control pass-through mode

※ In the document below, “PC” represents all the control units that can send or receive the RS232 protocol command.

## 9.2 Description

### 9.2.1 Hardware specification

ViewSonic LFD communication port on the rear side

(1) Connector type: DSUB 9-Pin Male (or 3.5mm barrel connector)

(2) Pin Assignment

(3) Use of crossover (null modem) cable for connection

Male DSUB 9-Pin



Pin #	Signal	Remark
1	NC	
2	RXD	Input to Display
3	TXD	Output from Display
4	NC	
5	GND	
6	NC	
7	NC	
8	NC	
9	NC	
frame	GND	

3.5mm barrel connector  
(alternative for limited  
space)




Pin #	Signal	Remark
Tip	TXD	Output from Display
Ring	RXD	Input to Display
Sleeve	GND	

## 9.2.2 LAN Hardware Specification

ViewSonic LFD communication port on the rear side

(1) Connector type: 8P8C RJ45

(2) Pin Assignment



Pin #	Signal	Remark
1	TX+	Output from Display
2	TX-	Output from Display
3	RX+	Input to Display
4	BI_D3+	For 1G case
5	BI_D3-	For 1G case
6	RX-	Input to Display
7	BI_D4+	For 1G case
8	BI_D4-	For 1G case
frame	GND	

## 9.2.3 RS232 Communication Setting

- Baud Rate Select: 9600bps (fixed)
- Data bits: 8 bits (fixed)
- Parity: None (fixed)
- Stop Bits: 1(fixed)

## 9.2.4 LAN Communication Setting

- Type: Ethernet
- Protocol: TCP/IP
- Port: 5000 (fixed)
- Cross subnet: No
- Logon Credentials: No

## 9.2.5 Command Message Reference

PC sends to LFD command packet followed by "CR". Every time PC sends control command to Display, the Display shall respond as follows:

1. If the message is received correctly it will send "+" (02Bh) followed by "CR" (00Dh)
2. If the message is received incorrectly it will send "-" (02Dh) followed by "CR" (00Dh)

## 9.3 Protocol

### 9.3.1 Set-Function Listing

The PC can control the Display for specific actions. The Set-Function command allows you to control the Display behavior in a remote site through the RS232 port. The Set-Function packet format consists of 9 bytes.

#### Set-Function description:

<b>Length:</b>	Total Byte of Message excluding "CR"
<b>LFD ID</b>	Identification for each of Display (01~98; default is 01) ID "99" means to apply the set command for all connected displays. Under such circumstances, only ID#1 display has to reply. The LFD ID can be set via the OSD menu for each Display.
<b>Command Type</b>	Identify command type, "s" (0x73h): Set Command "+" (0x2Bh): Valid command Reply "- " (0x2Dh): Invalid command Reply
<b>Command:</b>	Function command code: One byte ASCII code.
<b>Value[1~3]:</b>	Three bytes ASCII that defines the value.
<b>CR</b>	0x0D

**Set-Function format****Send: (Command Type="s")**

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7	8	9

**Reply: (Command Type="+" or "-")**

Name	Length	ID	Command Type	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5

**NOTE:**

1. When PC applies command to all displays (ID=99), only the #1 set needs to reply by the name of ID=1.

**Example1: Set Brightness as 76 for Display (#02) and this command is valid****Send (Hex Format)**

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x32</u>	<u>0x73</u>	<u>0x24</u>	<u>0x30</u>	<u>0x37</u>	<u>0x36</u>	<u>0x0D</u>

**Reply (Hex Format)**

Name	Length	ID	Command Type	CR
Hex	<u>0x34</u>	<u>0x30</u> <u>0x32</u>	<u>0x2B</u>	<u>0x0D</u>

**Example2: Set Brightness as 75 for Display (#02) and this command is NOT valid**

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x32</u>	<u>0x73</u>	<u>0x24</u>	<u>0x30</u>	<u>0x37</u>	<u>0x35</u>	<u>0x0D</u>

## Reply (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	CR
Hex	<u>0x34</u>	<u>0x30</u> <u>0x32</u>	<u>0x2D</u>	<u>0x0D</u>

## Set-function table

### A. Basic function

Set Function	Length	ID	Command Type (ASCII)	Command		Value Range (Three ASCII bytes)	Comments
				Code (ASCII)	Code (Hex)		
Power on/ off (standby)	8		s	!	21	000: STBY 001: ON	The Power-on via LAN control may works only under specific mode. To see display UG for details. *3.1.1
Input Select	8		s	"	22	000: TV 001: AV 002: S-Video 003: YPbPr 004: HDMI1 014: HDMI2 024: HDMI3 034: HDMI4  005: DVI 006: VGA1 016: VGA2 026: VGA3  007: Slot-in PC (OPS/SDM)/HDBT  008: Internal memory 009: DP  00A: Embedded/ Main (Android)	1. No need for USB 2. For the case of two more same sources, the 2nd digital is used to indicate the extension. 3. The HEX of 00A is 30 30 41.
Brightness	8		s	\$	24	000 ~ 100 900: Bright down (-1) 901: Bright up (+1) *3.1.1	
Power lock	8		s	4	34	000: Unlock 001: Lock	*See note in details
Volume	8		s	5	35	000 ~ 100 900: Volume down(-1) 901:Volume up(+1)	
Mute	8		s	6	36	000: OFF 001: ON (mute)	
Button lock	8		s	8	38	000: Unlock 001: Lock	*See note in details
Menu lock		8		s	>	000: Unlock 001: Lock	*See note in details

Number *3.1.1	8		s	@	40	000~009	
Key Pad *3.1.1	8		s	A	41	000: UP 001: DOWN 002: LEFT 003: RIGHT 004: ENTER 005: INPUT 006: MENU/(EXIT) 007: EXIT	
Remote Control	8		s	B	42	000: Disable 001: Enable 002: Pass through	<b>Disable:</b> RCU will be no function <b>Enabled:</b> RCU controls normally <b>Pass through:</b> Display will bypass the RC code to connected device via the RS232 port, but not react itself.
Restore default	8		s	~	7E	000	Recover to factory setting

## NOTE:

### 1. Behavior at lock modes

Lock Mode	Behavior
Button Lock	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lock all buttons on the front panel and RCU, except for "Power"</li> <li>All the SET functions should be workable via RS32, even the ones with according hot key in RCU like Mute,...etc.</li> </ol>
MENU Lock	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lock "MENU" key of front panel and RCU</li> <li>The Factory and Hospitality modes should not be blocked for the model using MENU-combined key to enter these two modes. Alternative approach will be indicated separately if any limitation by model.</li> </ol>
POWER Lock	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lock "POWER" key on the front and RCU.</li> <li>The SET_POWER on/off should be workable via RS232, but does not mean the POWER lock will be released under this case.</li> <li>Can not be unlocked by reset in OSD setting</li> <li>Will auto AC power-on in power-lock</li> <li>Under power-lock, the set will not enter power saving when no PC signal and neither not turn off when no other video signals after 15min.</li> </ol>
Remote control disable	Lock the RCU keys, but keep the front panel buttons workable.


## B. Optional function

Set Function	Length	ID	Command Type (ASCII)	Command		Value Range (Three ASCII bytes)	Comments
				Code (ASCII)	Code (Hex)		
Contrast	8		s	#	23	000 ~ 100	
Sharpness	8		s	%	25	000 ~ 100	
Color	8		s	&	26	000 ~ 100	
Tint	8		s	'	27	000 ~ 100	
Color mode	8		s	)	29	000: Normal 001: Warm 002: Cold 003: Personal	
Surround sound	8		s	-	2D	000: OFF 001: ON	
Bass	8		s	.	2E	000 ~ 100	
Treble	8		s	/	2F	000 ~ 100	
Balance	8		s	0	30	000 ~ 100	050 is central
Picture Size	8		s	1	31	000: FULL (16:9) 001: NORMAL (4:3) 002: REAL (1:1) *3.1.0	
OSD language	8		s	2	32	000: English 001: French 002: Spanish	Could be extended for more supported languages by model
PIP-Mode	8		s	9	39	000: OFF 001: PIP(POP) 002: PBP	
PIP-Sound select	8		s	:	3A	000: Main 001: Sub	
PIP-Position	8		s	;	3B	000: Up 001: Down 002: Left 003: Right	
PIP-Input	8		s	7	37 *2.9	000: TV 001: AV 002: S-Video 003: YPbPr 004: HDMI1 014: HDMI2 024: HDMI3 034: HDMI4  005: DVI 006: VGA1 016: VGA2 026: VGA3  007: Slot-in PC (OPS/SDM)/HDBT 008: Internal memory 009: DP  00A: Embedded/Main (Android)	Value range is same as SET-Input select

Tiling-Mode	8		s	P	50	000: OFF 001: ON	(for video wall)
Tiling-Compensation	8		s	Q	51	000: OFF 001: ON	(for video wall) Bezel width compensation
Tiling-H by V Monitors	8		s	R	52	01x~09x: H 0x1~0x9: V	(for video wall) 1. 2nd digital for H monitors 2. 3rd digital for V monitors
Tiling-Position	8		s	S	53	001~025	(for Video wall) Copy the screen of Position# to identified display
Date: Year	8		s	V	56	Y17~Y99	Last 2 digits (20)17~(20)99
Date: Month	8		s	V	56	M01~M12	2 digits
Date: Day	8		s	V	56	D01~D31	2 digits
Time: Hour	8		s	W	57	H00~H23	24-hr format. 2 digits.
Time: Min	8		s	W	57	M00~M59	2 digits
Time: Sec	8		s	W	57	S00~S59	2 digits

**Note:**

**1. Tiling definition of H Monitors/ V Monitors/ and Position**



**2. Set Date example**

Date: 2017-3/15

Send: 0x 38 30 31 73 56 59 31 37 0D (“Y17”)

Send: 0x 38 30 31 73 56 4D 30 33 0D (“M03”)

Send: 0x 38 30 31 73 56 44 31 35 0D (“D15”)

### 3. Set Time example

Time: 16:27:59

Send: 0x 38 30 31 73 57 48 31 36 0D (“H16”)

Send: 0x 38 30 31 73 57 4D 32 37 0D (“M27”)

Send: 0x 38 30 31 73 57 53 35 39 0D (“S59”)

### 9.3.2 Get-Function Listing

The PC can interrogate the LFD for specific information. The Get-Function packet format consists of 9 bytes which is similar to the Set-Function packet structure. Note that the “Value” byte is always = 000

#### Get-Function description:

**Length:** Total Byte of Message excluding “CR”.

**TV/DS ID** Identification for each of TV/DS (01~98; default is 01).

**Command Type** Identify command type,  
 “g” (0x67h) : Get Command  
 “r” (0x72h) : Valid command Reply  
 “-“ (0x2Dh) : Invalid command Reply

**Command:** Function command code: One byte ASCII code.

**Value[1~3]:** Three bytes ASCII that defines the value.

**CR** 0x0D

#### Get-Function format

Send: (Command Type=“g”)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7	8	9

#### Reply: (Command Type=“r” or “-“)

*If the Command is valid, Command Type =“r”*

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte

Bytes order	1	2~3	4	5	6	7	8	9
-------------	---	-----	---	---	---	---	---	---

**If the Command is Not valid, Command Type="-"**

Name	Length	ID	Command Type	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5

**Example1: Get Brightness from TV-05 and this command is valid.  
The Brightness value is 67.**

**Send (Hex Format)**

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x67</u>	<u>0x62</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x0D</u>

**Reply (Hex Format)**

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x72</u>	<u>0x62</u>	<u>0x30</u>	<u>0x36</u>	<u>0x37</u>	<u>0x0D</u>

**Example2: Get Color from Display (#05) , but the Color command is not supported by this model.**

**Send (Hex Format)**

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x67</u>	<u>0x26</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x0D</u>

**Reply (Hex Format)**

Name	Length	ID	Command Type	CR
Hex	<u>0x34</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x2D</u>	<u>0x0D</u>

## Get-Function table

### A. Basic function

Get Function	Length	ID	Command Type (ASCII)	Command		Response Range (Three ASCII bytes)	Comments
				Code (ASCII)	Code (Hex)		
Get-Brightness	8		g	b	62	000 ~ 100	
Get-Volume	8		g	f	66	000 ~ 100	
Get-Mute	8		g	g	67	000: Off 001: On (muted)	
Get-Input select	8		g	j	6A	000~ 100~	1. 1st digit for signal detection: 0 means "no signal"; 1 means "signal detected" 2. 2nd & 3rd digit: See Set-function table
Get-Power status: ON/STBY	8		g	l	6C	001: ON 000: STBY	
Get-Remote control	S		g	n	6E	000: Disable 001: Enable 002: Pass through	Get RCU mode status
Get-Power lock	8		g	o	6F	000: Unlock 001: Lock	
Get-Button lock	8		g	p	70	000: Unlock 001: Lock	
Get-Menu lock	8		g	l	6C	000: Unlock 001: Lock	
Get-ACK	8		g	z	7A	000	This command is used to test the communication link
Get-Thermal	8		g	0	30	000~100: 0~+100 deg C -01~-99: -1~-99 deg C	
Get-Operation time*3.1.0	8		g	1	31	000	1. Accumulated hours in 8-digit integer (00,000,001~99,999,999) 2. Could be reset when FW update and Factory initiation 3. Reply in 4 strings
Get-Device name	8		g	4	34	000	Reply in 6 strings (max. 12 characters) *3.1.0
Get-MAC address	8		g	5	35	000	(for the model with LAN) Reply in 6 strings.*3.1.0

**NOTE:**

**1. Get Operation time example**

Assumed the accumulated operation time is 00,123,456 hrs

Send: 0x 38 30 31 67 31 30 30 30 0D (Get Operation time)

Reply:

#1 0x 38 30 31 72 31 31 30 30 0D ("00")

#2 0x 38 30 31 72 31 32 31 32 0D ("12")

#3 0x 38 30 31 72 31 33 33 34 0D ("34")

#4 0x 38 30 31 72 31 34 35 36 0D ("56")

**2. Get Device Name example**

Assumed the device name is CDE-5500

Send: 0x 38 30 31 67 34 30 30 30 0D (Get Device Name)

Reply:

#1 0x 38 30 31 72 34 31 43 44 0D ("C" "D")

#2 0x 38 30 31 72 34 32 45 2D 0D ("E" "-")

#3 0x 38 30 31 72 34 33 35 35 0D ("5" "5")

#4 0x 38 30 31 72 34 34 30 30 0D ("0" "0")

#5 0x 38 30 31 72 34 35 00 00 0D ("(NULL)" "(NULL)")

#6 0x 38 30 31 72 34 36 00 00 0D ("(NULL)" "(NULL)")

Assumed the device name is "NMP-302#1"

Send: 0x 38 30 31 67 34 30 30 30 0D (Get Device Name)

Reply:

#1 0x 38 30 31 72 34 31 4E 4D 0D ("N" "M")

#2 0x 38 30 31 72 34 32 50 2D 0D ("P" "-")

#3 0x 38 30 31 72 34 33 33 30 0D ("3" "0")

#4 0x 38 30 31 72 34 34 32 23 0D ("2" "#")

#5 0x 38 30 31 72 34 35 31 00 0D ("1" "(NULL)")

#6 0x 38 30 31 72 34 36 00 00 0D ("(NULL)" "(NULL)")

### 3. Get MAC address example

Assumed the MAC address is 00:11:22:aa:bb:cc

Send: 0x 38 30 31 67 35 30 30 30 0D (Get MAC add)

Reply:

#1 0x 38 30 31 72 35 31 30 30 0D ("00")

#2 0x 38 30 31 72 35 32 31 31 0D ("11")

#3 0x 38 30 31 72 35 33 32 32 0D ("22")

#4 0x 38 30 31 72 35 34 61 61 0D ("aa")

#5 0x 38 30 31 72 35 35 62 62 0D ("bb")

#6 0x 38 30 31 72 35 36 63 63 0D ("cc")

## B. Optional function

Get Function	Length	ID	Command Type (ASCII)	Command		Response Range (Three ASCII bytes)	Comments
				Code (ASCII)	Code (Hex)		
Get-Contrast	8		g	a	61	000 ~ 100	
Get-Sharpness	8		g	c	63	000 ~ 100	
Get-Color	8		g	d	64	000 ~ 100	
Get-Tint	8		g	e	65	000 ~ 100	
Get-PIP mode	8		g	t	74	000: OFF 001: PIP (POP) 002: PBP	
Get-PIP input	8		g	u	75	000 ~	See Set-input select
Get-Tiling Mode	8		g	v	76	000: OFF 001: ON	(for Video wall)
Get-Tiling Compensation	8		g	w	77	000: OFF 001: ON	(for Video wall) Bezel width compensation
Get-Tiling H by V monitors	8		g	x	78	01x~09x: H monitors 0x1~0x9: V monitors	(for Video wall) 1. 2nd digital for H monitors 2. 3rd digital for V monitors
Get-Tiling position	8		g	y	79	000: OFF 001~025	(for Video wall) Copy the screen of Position# to identified display
Get-Date: Year	8		g	2	32	Y00~Y00	Last 2 digits (20)17~(20)99
Get-Date: Month	8		g	2	32	M00~M00	2 digits
Get-Date: Day	8		g	2	32	D00~M00	2 digits
Get-Time: Hour	8		g	3	33	H00~H00	24-hr format. 2 digits
Get-Time: Min	8		g	3	33	M00~M00	2 digits
Get-Time: Sec	8		g	3	33	S00~S00	2 digits
Get-RS232 version	8		g	6	36	001~	Version 0.0.1~9.9.9

**NOTE:**

**1. Get Date example**

Assumed the current date of display#01 as below

Date: 2017-3/15

Send: 0x 38 30 31 67 32 59 30 30 0D (Get Date:Year)

Reply: 0x 38 30 31 72 32 59 31 37 0D ("Y17")

Send: 0x 38 30 31 67 32 4D 30 30 0D (Get Date:Month)

Reply: 0x 38 30 31 72 32 4D 30 33 0D ("M03")

Send: 0x 38 30 31 67 32 44 30 30 0D (Get Date:Day)

Reply: 0x 38 30 31 72 32 44 31 35 0D ("D15")

**2. Get Time example**

Assumed the current time of display#01 as below

Time: 16:27:59

Send: 0x 38 30 31 67 33 48 30 30 0D (Get Time:Hour)

Reply: 0x 38 30 31 72 33 48 31 36 0D ("H16")

Send: 0x 38 30 31 67 33 4D 30 30 0D (Get Time:Min)

Reply: 0x 38 30 31 72 33 4D 32 37 0D ("M27")

Send: 0x 38 30 31 67 33 53 30 30 0D (Get Time:Sec)

Reply: 0x 38 30 31 72 33 53 35 39 0D ("S59")

**3. Get MAC address example**

Assumed the version is 3.0.1

Send: 0x 38 30 31 67 36 30 30 30 0D (Get RS232 version)

Reply: 0x 38 30 31 72 36 33 30 31 0D ("301")

### 9.3.3 Remote Control Pass-through mode

When PC sets the Display to Remote Control Pass through mode, the Display shall send a 7-byte packet (followed by “CR”) in response to RCU button activation. In this mode the RCU shall have no effect on the Display function. For example: “Volume+” will not change the volume in the Display but only sends “Volume+” code to PC over the RS232 port.

#### IR Pass Through-Function format

Reply: (Command Type=“p”)

Name	Length	ID	Command Type	RCU Code1 (MSB)	RCU Code2 (LSB)	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7

#### Example1: Remote Control pass-through when “VOL+” key is pressed for Display (#5)

Send (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	RCU Code1 (MSB)	RCU Code2 (LSB)	CR
Hex	<u>0x36</u>	<u>0x30</u> <u>0x35</u>	<u>0x70</u>	<u>0x31</u>	<u>0x30</u>	<u>0x0D</u>

Key	Code (HEX)	Basic *3.1.1	Optional *3.1.1
1	01	V	
2	02	V	
3	03	V	
4	04	V	
5	05	V	
6	06	V	
7	07	V	
8	08	V	
9	09	V	
0	0A	V	
-	0B		V
RECALL (LAST)	0C		V
INFO (DISPLAY)	0D		V
	0E		
ASPECT (ZOOM, SIZE)	0F		V
VOLUME UP (+)	10	V	
VOLUME DOWN (-)	11	V	
MUTE	12	V	
CHANNEL/PAGE UP (+)/ BRIGHTNESS+	13		V

CHANNEL/PAGE DOWN (-)/ BRIGHTNESS-	14		V
POWER	15	V	
SOURCES (INPUTS)	16	V	
	17		
	18		
SLEEP	19		V
MENU	1A	V	
UP	1B	V	
DOWN	1C	V	
LEFT (-)	1D	V	
RIGHT (+)	1E	V	
OK (ENTER, SET)	1F	V	
EXIT	20	V	
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	2A		
	2B		
RED■ (F1)	2C		V
GREEN■ (F2)	2D		V
YELLOW■ (F3)	2E		V
BLUE■ (F4)	2F		V
CHANNEL/PAGE DOWN (-)/ BRIGHTNESS-	14		
POWER	15		
SOURCES (INPUTS)	16		
	17		
	18		
SLEEP	19		
MENU	1A		
UP	1B		
DOWN	1C		
LEFT (-)	1D		
RIGHT (+)	1E		
OK (ENTER, SET)	1F		
EXIT	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		

	26		
	27		
	28		
	29		
	2A		
	2B		
RED ■ (F1)	2C		
GREEN ■ (F2)	2D		
YELLOW ■ (F3)	2E		
BLUE ■ (F4)	2F		

**NOTE:**

1. This IR-pass-through code is different from the RCU key code.
2. Special control sequence for POWER key under IR-pass through mode.
  - 2-1. When Display is OFF and receives the IR POWER code: Display will turn itself on, then forward the POWER code to the host via RS232.
  - 2-2. When Display is ON and receives the IR POWER code: Display will forward the POWER code to the host via RS232, then turn off itself.
  - 2-3. When SET-POWER LOCK is enabled, the Display will not respond to POWER key pressing.
3. The VOLUME UP and VOLUME DOWN code will repeatedly output when you press and hold the keys. **Combination Keys:**

# 其它信息

## 客户支持

关于技术支持或产品服务，请参照下表或洽询经销商。

**注意：**您需要提供产品序列号。

国家/地区	网站	电话	电子邮件
中国	<a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>	4008 988 188	<a href="mailto:service.cn@cn.viewsonic.com">service.cn@cn.viewsonic.com</a>
香港	<a href="http://www.hk.viewsonic.com">www.hk.viewsonic.com</a>	852 3102 2900	<a href="mailto:service@hk.viewsonic.com">service@hk.viewsonic.com</a>
澳门	<a href="http://www.hk.viewsonic.com">www.hk.viewsonic.com</a>	853 2840 3687	<a href="mailto:service@hk.viewsonic.com">service@hk.viewsonic.com</a>

# 有限保修

## ViewSonic® 显示器

### 保修范围:

ViewSonic 保修此产品在保修期内无材料和工艺方面的缺陷。如果产品在保修期内被确认为有材料或工艺方面的缺陷，ViewSonic 将修复此产品或以同型产品替换。替换产品或部件可能包含重新制造或整修的部件或组件。

### 保修有效期:

ViewSonic 显示器的所有部件（包括光源）的质保期为自第一个客户购买之日起 1 年，具体视您国家的购买规定而定。

### 受保对象:

此保修仅对第一购买者有效。

### 不在保修范围内的事项:

1. 任何序列号被损毁、涂改或擦除的产品。
2. 由于以下原因造成的产品损坏、损伤或故障:
  - a. 意外事故、误操作、疏忽、失火、水灾、闪电或其它自然灾害、未经授权的产品修改或未遵循随产品提供的说明而造成的损坏。
  - b. 由于运输造成的损坏。
  - c. 移动或安装产品造成的损坏。
  - d. 产品外部原因所导致的损坏，例如电源波动或断电。
  - e. 使用不符合 ViewSonic 技术规格的代用品或部件所致。
  - f. 正常磨损。
  - g. 与产品缺陷无关的其它原因所致。
3. 任何一款展示的产品都有一项条件通常称为“图像烧伤”，当静态图像在显示器上超长时间显示时，便会出现这种现象。
4. 移除、安装、单程运输、保险、以及设置服务费用。

### 如何获得服务:

1. 有关如何在保修期内获得服务的信息，请与 ViewSonic 客户支持联系（请参阅客户支持书页）。到时您需要提供产品的序列号。
2. 想要获取保修服务，您需要提供 (a) 标有日期的原始购买单据、(b) 您的姓名、(c) 您的地址、(d) 对故障的描述、(e) 产品序列号。
3. 以预付运费的方式将产品装在原包装箱内送到或运至经 ViewSonic 授权的服务中心或 ViewSonic。
4. 有关其它信息或离您最近的 ViewSonic。

**隐含保修的限制:**

除了此文中的保修，不提供任何其它明文规定或隐含的保修，包括适销性和特殊目的的适用性隐含保修。

**损失免责条款:**

ViewSonic 的责任仅限于承担修复或替换产品的费用。ViewSonic 将不负责承担:

1. 由此产品缺陷引起的任何财产损失、由于本产品的不便引起的损失、使用本产品引起的损失、时间损失、利润损失、商业机会损失、商誉损失、业务关系损失、其它商业损失，即便已被提醒会造成这样的损失时 ViewSonic 也不负责。
2. 任何其它损失、意外的天气、继发性的或其它损失。
3. 任何他方对客户提出的索赔。
4. 被未经 ViewSonic 授权的任何个人修复或试图修复过。

**州法律的效力（美国）:**

此保修为您提供特定的法律权利，但您可能因为所在州的不同而享有不同的权利。一些州不允许隐含保修限制和/或不允许意外或继发性损失免责，所以以上限制和免责条款可能不适用于您。

**美国和加拿大以外地区销售的产品:**

有关在美国和加拿大以外地区销售的 ViewSonic 产品的保修和服务信息，请与 ViewSonic 或您本地的 ViewSonic 代理商联系。

中国大陆（香港、澳门、台湾地区除外）产品保修期限按照产品保修卡相关保修条款执行。

对于欧洲和俄罗斯的用户，可以在 [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com) 的 Support/Warranty Information（支持/保修信息）部分了解详细的保修信息。



**ViewSonic®**